

215.9 mm



Oljeark för dokumentförstörare

Bruksanvisning:

- Ta fram ett oljeark.
- Ställ in dokumentförstöraren på normalt läge och strimla oljearket.
- Låt dokumentförstöraren gå i 10 sekunder imed backfunktion.
- Nu är smörjningsprocessen klar.

Förvara oljearken på en sval, torr plats. Förvaras utom räckhåll för barn. Klipp inte och riv inte oljearken

152.4 mm



Vik inte
oljearken



Riv inte
oljearken



Undvik kontakt med ögonen

